



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

# WB FUGA FLEX - Elastyczna zaprawa do spoinowania w systemach tarasowych oraz balkonowych.

### I. ZASTOSOWANIE:

- do spoinowania płytek ceramicznych, gresowych, kamienia naturalnego i sztucznego, marmuru, płytek szklanych, elastyczna i gładka,
- odporna na wnikanie wody i powstawanie pleśni,
- na podłoża tradycyjne i odkształcalne (podgrzewane, tarasy, balkony),
- wodo- i mrozoodporna ,
- wydajna i łatwa w użyciu,
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

### II. WŁAŚCIWOŚCI:

Elastyczna zaprawa do spoinowania przeznaczona jest do wypełniania spoin o szerokości od 5mm do 20mm między płytkami ceramicznymi, gresowymi, podłoża z kamienia naturalnego i sztucznego, a także do wypełniania przestrzeni w mozaikach, Produkt jest wodoodporny i mrozoodporny, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### III. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Płytki powinny być czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, tłuszcze, bitумы, resztki kleju). Płytki wykazujące cechy wysokiej nasiąkliwości zmożyć. Przeprowadzić test odporności płytek na przebarwienia.

### IV. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości czystej, chłodnej wody, mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po 5 minutach, wymieszać ponownie. Rozrabiać do konsystencji gęstej śmietany.

### V. SPOSÓB UŻYCIA:

Zaprawę należy nakładać pacą, rozprowadzać wypełniając przestrzenie między płytkami, nadmiar masy usunąć. Po ok. 10 minutach można rozpocząć wyrównywanie spoiny za pomocą wilgotnej, ale niezbyt mokrej gąbki, unikając zbyt silnego przecierania wypełnionych spoin. W ciągu 30 minut wygładzić powierzchnię spoiny za pomocą wilgotnej gąbki. Nalot z płytek usuwać po zawiązaniu spoiny. Zaprawę należy zużyć w przeciągu 40 minut od wymieszania z wodą, w przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją energicznie wymieszać, nie dodawać wody. Dodanie wody zmniejszy właściwości zaprawy, w szczególności zmniejszy jej przyczepność, czas wiązania, może spowodować przebarwienia. Gotowy materiał ma odczyt alkaliczny, należy chronić skórę i oczy.



W przypadku kontaktu materiału z oczami, należy splukać oczy zimną wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

## **VI. NAŻĘDZIA:**

Wiertarka z mieszadłem, paca gumowa lub gąbka. Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po pracy. Po stwardnieniu resztki zaprawy usuwać tylko mechanicznie.

## **VII. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:**

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach w suchych pomieszczeniach przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

## **VIII. INFORMACJE DODATKOWE:**

**Czas składowania:** 24 miesięcy od daty produkcji.

**Opakowanie:** 5 kg (wiadro).

**Wydajność:** w zależności od szerokości spoiny (zalecana szerokość nie mniejsza niż 6mm) oraz formatu płytek: przykładowa płytka 33/33 cm spoina 6mm - wydajność z wiadra 5 kg około 5-6m<sup>2</sup>.

Karta techniczna produktu bazuje na wieloletnim doświadczeniu i została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa ani gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. W karcie zawarto określone, ograniczone informacje, rezygnując z danych, które dla fachowców są oczywiste. Niezależnie od powyższych zaleceń Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.

Data aktualizacji : 12.09.2018



Water Block Swiss Group Sp. z o.o.  
ul. Trakt Lubelski 316, 04-667 Warszawa

**WB FUGA FLEX**  
**Karta techniczna - str. 2**